

よくあるご質問

Q、勝手に暖房運転が終了してしまいました。

A、安全のために手動運転開始後12時間経過すると、運転を停止いたします。
予約タイマー運転中は、タイマー時刻設定どおりに運転、停止いたします。

Q、二面用(DC-2)コントローラですが、運転ボタンをタッチしても片側しか暖房運転しません。

A、片側だけ予約タイマー設定がされていませんか？
タイマー設定中は運転ボタンを押しても暖房運転が始まりません。
タイマー設定を解除して下さい。

Q、予約タイマー設定したのに動作しません。

A、コントローラの電源をONにして待機してください。
運転ランプも含めて、全てが点灯していない状態では、予約タイマーは動作しません。
運転ボタンをタッチして、運転ランプが点灯している状態で待機してください。

Q、運転ボタンをタッチしても暖房運転が停止しません。

A、予約タイマー設定がされていませんか？
タイマー時刻設定時間中は、運転ボタンをタッチしても停止しません。
予約タイマー設定を解除してから、運転ボタンをタッチしてください。

Q、二面用(DC-2)コントローラで、片側だけ違う温度設定にしたい。

Q、二面用(DC-2)コントローラで、片側だけ予約タイマー設定したい。
または、片側の予約時間を変更したい。

A、独立暖房に切替えてください。
暖房切替えボタンを7秒ほど長押しすることで、独立暖房と同時暖房を切替えます。
工場出荷時は独立暖房モードですが、ご使用中になにかのひょうしに同時暖房モードになったかもしれません。
独立暖房モードに切替えれば、ご質問のような操作が可能です。

Q、運転ボタンをタッチしても暖房運転しません。

A、予約タイマー設定がされていませんか？
タイマー設定中は運転ボタンを押しても暖房運転が始まりません。
タイマー設定を解除して下さい。

Q、どのボタンをタッチしても反応しません。

A、ロックがかかっていませんか？
ロック中はロックボタン以外の、全てのボタンが反応しません。
ロックされているときは、ロックボタンに赤色ランプが点灯します。
ロックボタンを3秒以上長押しして解除してください。

Q、ボタンの反応が悪いです。

A、タッチスイッチは、皮膚の乾燥具合によっては反応が鈍くなる場合があります。

Q、温度表示が固定してしまって動きません。

A、コントローラの故障の可能性があります。販売店などにご連絡ください。